



Nachtschwärmer

Bedienungsanleitung




Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Lieferumfang	1
Allgemeines	3
Sicherheit.....	4
Montage	5
Demontage	9
Benutzung.....	9
Reinigung und Pflege.....	9
Entsorgung.....	10
Technische Daten	11
Konformitätserklärung	11
Garantiebedingungen.....	11
Garantiekarte:	14

Lieferumfang



Komponenten

1. Rückleuchtgurt
2. Tasche
3. USB-Anschluss
4. Rechter Frontleuchtgurt
5. Linker Frontleuchtgurt
6. Rechte Schnalle
7. Linke Schnalle
8. Vier Klettverschlüsse
9. Zwei Kabelbinder
10. Laschen

Nicht enthalten:

- Powerbank
- Smartphone
- USB-Smartphone-Adapter
- Ladegerät für Powerbank
- Ladegerät für Smartphone

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem LED-Fahrradanhängerlicht. Das LED-Fahrradanhängerlicht besteht aus zwei Frontleuchtgurten und einem Rückleuchtgurt mit integrierter Tasche. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung des LED-Fahrradanhängerlichts.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, werden im Folgenden

- das LED-Fahrradanhängerlicht „Anhängerlicht“
- die einzelnen Gurte „Frontlicht“ und „Rücklicht“ bzw. „Anhängerlicht“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Anhängerlicht benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Anhängerlicht führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das LED-Fahrradanhängerlicht an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Benutzung.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Anhängerlicht ist ausschließlich als Fahrradanhängerlicht konzipiert. Verwenden Sie das Anhängerlicht nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Das Anhängerlicht kann Sie nicht vor Unfällen schützen. Fahren Sie deshalb stets mit äußerster Vorsicht. Das Anhängerlicht dient bei sachgemäßer Anwendung zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr.

WARNUNG! Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder Verpackungs- oder Kleinteile verschlucken, können sie daran ersticken. Halten Sie Verpackungs- und Kleinteile von Kindern fern.


Montage

1. Befestigen Sie das Rücklicht mit den Kabelbindern am Schiebebügel auf der Rückseite des Fahrradanhängers. Führen Sie dazu den Kabelbinder durch die für ihren Anhänger passende Lasche auf der Rückseite des Rücklichts und befestigen Sie dieses auf beiden Seiten am Schiebebügel. Stellen Sie sicher, dass das Rücklicht mittig positioniert und gespannt ist. (Siehe Abb. B).
2. Führen Sie das Frontlicht auf die Vorderseite Ihres Fahrradanhängers. Das Ende des Frontlichts sollte bis zum Ende des Ein- und Ausstiegs des Fahrradanhängers reichen (Siehe Abb. C).
3. Auf der Rückseite des Frontlichts sind 4 Klettstreifen angebracht. Fixieren Sie das Frontlicht mit den 4 mitgelieferten Klettstreifen durch das Fliegengitter Ihres Fahrradanhängers auf beiden Seiten. Stellen Sie sicher das die 4 Klettstreifen gut sichtbar durch das Fliegengitter reichen bevor Sie die Gegenseite anbringen. Sichern Sie die Klettpunkte nochmals durch leichten Druck von beiden Seiten (Siehe Abb. C).


4. Führen Sie die Schlaufe des Frontlichts durch die passende Lasche auf der Rückseite des Rücklichts. Führen Sie die Schlaufe anschließend durch die Schnalle und ziehen Sie das Frontlicht fest.
5. Am Ende des Frontlichts ist auf der Rückseite zusätzlich eine Lasche angebracht. Diese können Sie bei Bedarf ebenfalls zur Fixierung des Frontlichts heranziehen z.B. durch das Anbringen eines Gummibands.

WARNUNG! Verletzungsgefahr!


Prüfen Sie regelmäßig vor dem Gebrauch das Anhängerlicht auf festen Sitz. Achten Sie darauf, dass das Anhängerlicht so montiert ist, dass das Licht vollflächig zu sehen ist. Das Anhängerlicht kann nur zur bessern Sichtbarkeit beitragen, wenn es richtig angebracht ist.




C



Klettstreifen gut sichtbar durch
das Fliegengitter anbringen



Lasche wählen und Schlaufe in
Schnalle einfädeln



Demontage

1. Um das Anhängerlicht zu demontieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Lösen Sie die Klettstreifen äußerst vorsichtig aus dem Fliegengitter, damit dieses nicht beschädigt wird.

Benutzung

Anhängerlicht ein- und ausschalten

Stecken Sie den USB- Anschluss in der Tasche in ihre Powerbank oder mittels USB-Smartphone-Adapter in Ihr Smartphone. Das Licht leuchtet direkt auf und ist einsatzbereit. Verstauen Sie die Powerbank oder das Smartphone in der Tasche und schließen Sie diese.

TIPP: Laden oder wechseln Sie die Powerbank bzw. das Smartphone, wenn die Akku-Kontrollleuchte aufleuchtet. Nur so ist die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet.

Reinigung und Pflege

HINWEIS! Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Anhängerlicht unsachgemäß reinigen, können Sie dieses beschädigen.

- Verwenden Sie für die Reinigung des Anhängerlichts keine scharfen Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie das Anhängerlicht mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollten das Anhängerlicht einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Elektroaltgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Technische Daten

Frontlicht

	Frontlicht	Rücklicht
Spannung	5V	5V
Abmessung (beleuchtete Fläche)	74 cm x 3,0 cm x 1 cm (L x B x H)	48 cm x 4 cm x 1cm (L x B x H)
Lichtfarbe	Weiß	Rot

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Garantiebedingungen

Die bycon GmbH Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 2 Jahre ab Kaufdatum

6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch

Kosten: Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
 Keine Transportkosten

E-Mail: support@bycon.io

TIPP: Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundendienst. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- die Rechnung und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Blitz, Wasser, Feuer).
- unsachgemäße Benutzung oder Transport.
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften.
- sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/ oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Garantiekarte: Fahrradanhängerlicht - Nachtschwärmer

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

Telefon: _____ **E-Mail:** _____

Datum des Kaufs: _____

Wir empfehlen, bewahren Sie die Rechnung mit dieser Garantiekarte auf.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung: _____

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte an:

bycon GmbH
Kriegsstr. 262
76135 Karlsruhe
GERMANY

Kundendienst:

E-Mail: support@bycon.io